

順番

①



- ① 発電機本体上部の黄色のフタとメッシュカバーを外します。
(左図参照)

②



- ② サブエンジンオイル給油口にポンプ（オイルチェンジャー）の先を差してオイルをしっかり抜ききってから、メッシュカバー → 黄色のフタを戻して下さい
【今回使用したオイルチェンジャーはこちら】



■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい■

generator.co.jp



JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム

