

順番

①



A: オイルジョッキ  
B: オイルチェンジャー  
C: ウェス  
D: ロングノーズプライヤー  
(ラジオペンチ)

① 必要な道具を用意します。

※作業は（リフトテーブル等の）  
台の上でされることをおススメします。

※ウェスは他のものでも代用可能です。

②から敷いておくことをおススメします。



②



② 本体右側面のオイルメンテナンスカバーを  
開けます。

■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい■

generator.co.jp



## JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム



順番

③



④



■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい■

generator.co.jp



## JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム



順番

⑤



《手動式 オイルチェンジャー》は、ある程度の回数ポンピングする事でポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、最後までポンピングを続ける必要はありません

⑤ 給油口にポンプ(オイルチェンジャー)の先を差して、オイルをしっかりと排出します。

今回使用した  
手動式オイルチェンジャー  
はこちら。



⑥



⑥ 排出後、オイル給油キャップを緩まないように確実に締め付けます。

■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい■

generator.co.jp



## JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム



順番

⑦



⑦ オイル供給チューブを取り付け、  
クランプで固定します。



⑧



⑧ オイルメンテナンスカバーを取り付け、  
カバーを閉めます。



■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい■

generator.co.jp



## JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム

